

Инструкция за дезинфекция.

1. Да се спре спирателния кран на входа на системата.
2. Да се източи водата от резервоара.
3. Да се изпусне въздухът от резервоара.
Забележка : при това действие резервоарът да се обърне с дъното на горе за да се предотврати изтичането на уплътнителната течност върху клапана.
4. Да се отвият корпусите на предварителните филтри и да се извадят филтрите. Да се извади мембраната от корпуса, да се извадят линейните филтри. Корпусите и уплътнителите да се измият с топла вода, да се монтират без да се поставят в тях филтърните патрони и мембраната.
5. Да се откачи маркучът довеждащ водата в системата (2).
6. Дезинфекциращият филтър (3) да се свърже както е показано на рис. 3, обратно на обозначеното върху корпуса направление.
Забележка : да се обърне внимание на обратното на обозначеното на корпуса направление на потока на водата.
7. Използвайки фитинг (4) и тапа (5) да се свържат маркучите както е показано на рис. 3.
8. Да се отбие прозрачната чаша на дезинфекционния филтър (3) и в металния съд внимателно да се изсипе дезинфекционния прах. Да се завие прозрачната чаша на корпуса.
9. При затворен кран на канелката и отворен кран на резервоара да се напълни резервоарът до горе.
10. Резервоарът да се разклати няколко пъти и да се остави за 15 мин.
11. Да се отвори кранчето на канелката и бавно напомнимайки резервоара през клапа (1) да се изпусне водата.
12. Ако дезинфекционният прах не се е разтворил изцяло действията от 9-11 да се повторят.
13. След провеждането на дезинфекцията дезинфекционният филтър да се демонтира и системата да се изплакне 3 пъти.
14. Да се възстановят предишните връзки да се постави мембраната и линейният филтър.
15. Да се поставят нови патрони в предварителните филтри.
16. Да се провери налягането на въздуха в резервоара.
17. По този начин дезинфекцирана система е готова за работа.